

Tornado Stick

【取扱説明書】

ミラブルプラス トルネードスティック

【はじめに】

本製品の交換目安は約3ヶ月となります。

- ※本製品の脱塩素性能は、水質や温度等の条件により異なります。
- ※交換目安は、使用頻度や水質、使用条件により異なります。
- ※使用温度が高い場合(40度を超える)や塩素濃度が濃い場合などは交換頻度が短くなります。

【使用上の注意】

- サイエンス製シャワーヘッドミラブル専用です。
他メーカー製でのご使用は出来ません。
- シャワーがお肌に合わないとき又は次のような場合には、
使用を中止してください。
(使用中、赤味、はれ、かゆみ、刺激等異常があらわれた場合)
そのままの使用を続けると、症状を悪化させることがあります
ので、皮膚科専門医等にご相談されることをおすすめします。
- 本品の使用給水圧は0.1MPa~0.3MPaです。
- 本品は遊離残留塩素を低減させる事を目的とした商品です。
- 交換後の古いトルネードスティックの廃棄方法については、
お住まいの地域の自治体に従って廃棄ください。
- ご使用の際には必ず取扱説明書をお読みください。
- 通水を行いましたらそのまま使用し続けてください。一度通水を行
うと取り外して保管した場合でも性能が低下いたします。

材料の種類	ポリカーボネート
ろ材の種類	亜硫酸カルシウム
除去物質	水道水中の塩素

【本製品についての問合せ先】

サイエンスカスタマーセンター

☎ 0120-3434-26

[受付時間:平日9:00~17:00]

【製造・販売元】

株式会社 **サイエンス**

〒532-0011

大阪市淀川区西中島5-5-15

新大阪セントラルタワー

TEL.06-6307-2400

FAX.06-6307-2444

【取付方法】

- ① トルネードスティック本体とシャワーホースネジ部を下図のように接続してください。



- ② ①にミラブル本体を接続してください。

